




Steg for steg instruks:

Klipp ut alle mønsterdelene, pass på å speilvende alle delene.

Forstykket:

<p>1) Legg ut alle mønsterdelene til forstykket og legg ut i riktig rekkefølge, 1-2-3-4-5 evt. MO-N-S-T-ER inkludert kilene, pass på å legge kilene riktig vei. Jeg har merket alle mønsterdelene med pil som viser trådretning OG pilen viser hvilken side som er opp.</p> <p>Markeringene på hvert stykke skal matche hverandre.</p> <p>Capri: For Capri versjon følger man stegene til jeans, men stopper ved del 4 på forstykket, og på bakstykket bruker man kun del 1 og 2 (pass på å klippe del 2 ved Capri lengden)</p>	
<p>2) Dersom du har valgt og sy buksen uten lomme foran kan du hoppe til steg 5.</p> <p>Sy lommeposen fast til forstykket del 1, rette mot rette.</p>	
<p>3) Brett over lommen så de ligger vrange mot vrange. Stryk ned sømmonnet og sy en toppstikning langs lommekanten.</p>	

4)
Sy lommen fast i lommeposen.

Sy gjerne en støttestikning langs ytterkant av lommen, for å holde lagene på plass.



5)
Sy sammen alle delene i forstykket, Del 1-5.

Press ned sømmonnet og sy toppstikning over.

* pass på å brette sømmonnet likt på høyre og venstre bein.

* Noen symaskiner har mindre arbeidsrom enn andre, da kan det være lurt å sy sammen en og en del, eks. 1 og 2 presse og sy toppstikning, før du syr 2 til 3 og gjentar.



6)
Fest kilen til forstykket. Bruk godt med nåler før du syr. Gjenta på andre forstykket.

* pass på å plassere den riktig vei. Bilder viser hvordan kilene skal plasseres mot forstykket og bakstykket (i steg 12) Når man legger kilen mot kurven virker den altfor stor, pga. sømmonnet. Det er veldig viktig og presse når man syr kilene for å unngå bølgete søm.



7)

Press sømmonnet utover mot kilen og sy toppstikning på kiledelen.



8)

Legg forstykkene rette mot rette, og sy skrittuben.

* Det kan være vanskelig å sy denne på overlock, så benytt gjerne stretch søm på vanlig symaskin.

* her er det smart å bruke limpenn for å sikre at kilene treffer hverandre.

** Sy gjerne noen sting akkurat i skjøten med vanlig symaskin.



9)

Brett gylfen til side, benytt markeringene som viser midten av buksen øverst, og fest med nåler.



10)

Sy stikning fra skrittet og rett opp.
Sy fra nedkanten av gylfen og
svingen opp.

Benytt synål for å trekke trådene fra
stikningen nederst i gylfen til
baksiden. Knytt sammen og fest
trådene.



Bakstykket:

11)

Legg ut del 2-3

Markeringene på hvert stykke skal matche hverandre.

Sy sammen del 2 til del 3. Press og sy toppstikning.



12)

Fest kilene til hvert sitt bakstykkene. Bruk godt med nåler før du syr.

*pass på å plassere den riktig vei. (Ref. steg 6) Når man legger kilen mot kurven virker den altfor stor, pga. sømmonnet. Det er veldig viktig og presse når man syr kilene for å unngå bølgete søm.

Press sømmonnet utover mot kilen og sy toppstikning på kiledelen.



<p>13) Legg bakstykkene mot hverandre rette mot rette og sy sammen skrittben. Press ned og sy toppstikning.</p> <p>* her er det smart å bruke limpenn for å sikre at kilene treffer hverandre. ** Sy gjerne over noen sting akkurat i skjøten med vanlig symaskin.</p>	
<p>14) Finn midten på del 1 og legg rette mot rette midtpunktet mot sømme midt bak på bakstykket, og fest med nåler. Sy sammen, press sømmonnet oppover, og sy toppstikning.</p>	
<p>Baklomme: 15) Stryk fast vlieslin på lommen, *stretch H180. Legg stretchen horisontal.</p>	

16)
Press ned lommebretten langs
markering. Sy fast.

17)
Brett ned hjørnene, fest med
limpenn.



18)
Brett inn kantene og bunnen av
lommen med 0,6cm. Fest med
limpenn.



19)
Plasser lommene på bakstykket
se på mønsterarket for
plassering. Nå! fast i buksen,
bruk gjerne limpenn.



20)

Sy fast, med forsterkning i hjørnene. Sy gjerne denne med en ditch/guide fot på vanlig maskin.

* For å unngå at buksestoffet rynker seg når man syr fast kan man la nålen stå nedi stoffet og løfte foten og løsne rynken.



21)

Legg forstykket og bakstykket rette mot rette og sy ytre beinsøm. Press sømmonnet bakover og sy toppstikning.

Gjenta på andre siden



22)

Legg forstykket mot bakstykket
rette mot rette. Sy sammen
indre beinsøm.

* her er det smart å bruke
limpenn for å sikre at kilene
treffer hverandre.

** Sy gjerne over noen sting
akkurat i skjøten med vanlig
symaskin.



Linning og beinribb:

<p>Linning *Jeg benytter hovedstoffet til linning og beinribb, men her kan man også bruke ribbstoff (se ribbtavell)</p> <p>23) Brett linningen dobbelt rette mot rette, sy sammen i den korte enden, og brett vrang mot vrang.</p> <p>24) Sy sammen strikken (4 cm bredde) med 1 cm overlapp, og tre inn i linningsbretten.</p> <p>*Du kan tråkle sammen åpningen med strikken inni for og forenkle neste steg.</p>	
<p>25) Fest linningen med stikken inni rundt bukseåpningen, rette mot rette. Sy sammen.</p> <p>26) Sy ned sømmonn med en toppstikning, på vanlig symaskin, anbefalt stinglengde 3,5 rundt hele linningen.</p> <p>Dersom du har valgt Capri versjonen kan du nå brette opp nederst med dobbel oppbrett og sy en rettsøm. Ferdig!!</p>	

Beinribb
27)
Brett beinribben dobbelt rette mot
rette (pass på å ha stretchen riktig
vei) og sy sammen.

28)
Rynk beinåpningen med hjelp av
rynkestråd eller rynke søm på
maskin. Nå fast beinribben i
beinåpningen. Sy sammen.



MiNiMonster jeansen din er ferdig!!!!

Jeg håper du vil dele bilder du syr av mønsteret. Tagg meg gjerne med
@minimonstermamma.

Bruk hashtaggene:

#minimonsterjeans

#minimonsterdesign

© MiNiMonster design 2021

Mønstrene skal ikke kopieres eller brukes til ervervsmessig fremstilling. Ferdig produkt kan selges på liten skala; Oppgi gjerne at det er et MiNiMonster design plagg om du syr for salg fra dette mønsteret.